

СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ:

- весы электронные "Libror-160" (Япония), свидетельство № 021512 от 18.12.07г.
- термощкаф, аттестат № 06/228 от 06.02.08г.,
- посуда и оборудование лабораторные стеклянные по ГОСТ 1770 и ГОСТ 25336.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗЦА

На испытание представлены типовые образцы :

Образец 1 - герметик "Penosil Bitum", на основе битума, цвет черный, в пластмассовой тубе вместимостью 310 куб.см.

Образец 2 - герметик "Penosil Mirrorfix", на основе синтетической резины, цвет бежевый, в пластмассовой тубе вместимостью 310 куб.см.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица

Наименование показателя по НД	Норма по НД	НД на методы испытаний	Результаты испытаний
2	3	4	5
- Физическое состояние образец 1 образец 2	Вязкое Пастообразное	Визуально	Вязкое Пастообразное
- Цвет образец 1 образец 2	Черный Бежевый	Визуально	Черный Бежевый
- Время высыхания до отлипа, мин, образец 2	10 - 15	ГОСТ 19007	15
- Содержание сухого остатка, %, не менее образец 1 образец 2	75 70	ГОСТ Р 52487	77,6 72,2
- Плотность, г/куб.см образец 1 образец 2	1,10 ± 0,05 1,10 ± 0,05	ГОСТ 30307	1,07 1,08


Полная или частичная перепечатка без разрешения ИЦ не допускается.
 Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям.

Начальник группы



Курбатова Г.Г.

Ответственный исполнитель
 Ведущий научный сотрудник, к.х.н



Молева Л.К.